

UX Series FM Transmitter Comparison Chart

								
	UX222	UX333-EX	UX555	UX350-EX	UX450-EX	UX100	UX150	UX600-EX
PLL (Phased Locked Loop)	No	No	Si	Si	Si	Si	Si	Si
Rango de Frecuencia	88 – 108 MHz	88 – 108 MHz	106.7 – 107.9 - OR - 87.7 – 88.9 (200 KHz Increments)	106.7 – 107.9 - OR - 87.7 – 88.9 (200 KHz Increments)	106.7 – 107.9 - OR - 87.7 – 88.9 (200 KHz Increments)	88 – 108 MHz (100 KHz Increments)	88 – 108 MHz (100 KHz Increments)	106.7 – 107.9 - OR - 87.7 – 88.9 (200 KHz Increments)
Ajuste de Frecuencia	Coil Adjustable	Coil Adjustable	Interruptor - DIP Switch (14 Estaciones)	Interruptor - DIP Switch (14 Estaciones)	Interruptor - DIP Switch (14 Estaciones)	Keypad (Entrada Directa)	Interrupto Up / Down (Panel Frontal LCD)	Interruptor - DIP Switch (14 Estaciones)
Rango Aproximado	45m a 80m (150 a 250 pies)	45m a 80m (150 a 250 pies)	45m a 80m (150 a 250 pies)	60m a 155m (200 a 500 pies)	60m a 155m (200 a 500 pies)	60m a 155m (200 a 500 pies)	60m a 155m (200 a 500 pies)	60m a 155m (200 a 500 pies)
Fuente de Alimentación	9V Battery	9V DC Adapter (or 6V DC Battery)	Adaptador DC 9V (o Bateria DC 6V)	No Requiere (USB Port)	Adaptador DC 9V (o Bateria DC 12V DC)	Adaptador DC 9V (o Bateria DC 12V DC)	Adaptador DC 9V (o Bateria DC 12V DC)	Adaptador DC 9V (o Bateria DC 12V DC)
Indicador de LED	Not Applicable	Not Applicable	No	No	No	Si	Si	No
Display Digital de Frecuencia	No	No	No	No	No	No	Si (LCD Display)	No
Entrada de Audio	3.5mm Stereo Jack (Line In)	3.5mm Stereo Jack (Line In)	3.5mm Stereo Jack (Line In)	USB Audio (Digital)	3.5mm Stereo Jack (Line In)	3.5mm Stereo Jack (Line In)	3.5mm Stereo Jack (Line In)	3.5mm Stereo Jack x 2 (Line In or Mic In)
Línea de Salida para Audio Pass-Through	No	No	No	Si	Si	Si	Si	No
Cable Incluido	3.5mm Cable Estéreo (Plug to Play)	3.5mm Cable Estéreo (Plug to Play)	3.5mm Cable Estéreo (Plug to Play)	Cable USB	3.5mm Cable Estéreo (Plug to Play)	3.5mm Cable Estéreo (Plug to Play)	3.5mm Cable Estéreo (Plug to Play)	3.5mm Cable Estéreo (Plug to Play)
Ajuste de Nivel de Audio	No	No	No	No	No	No	No	Si
Selección de Estéreo / Mono	No	No	No	No	No	Si	Si	No
USB Support - Nativo	No	No	No	Si	No	No	No	No
VU-Meter Incorporado	No	No	No	No	No	No	No	No
Grabación Digital / Player Incorporado	No	No	No	No	No	No	No	Si (4 Min. or 8 Min **)
Dimensiones de la caja (Ancho) x (Largo) x (Altura)	2.60" x 4.30" x 1.13"	2.60" x 4.30" x 1.13"	2.60" x 3.60" x 1.13"	2.60" x 5.50" x 1.13"	2.60" x 5.50" x 1.13"	5.31" x 5.28" x 1.96"	5.31" x 5.28" x 1.96"	5.31" x 5.28" x 1.96"
Tipo de Antena	Wire (Optional Whip)	Wire (Optional Whip)	Wire (Optional Whip)	Built in, 14 " Whip	Built in, 14 " Whip	Built in, 14 " Whip	Built in, 14 " Whip Optional BNC Whip	Built in, 14 " Whip
A destacar	Non-PLL	Non-PLL	PLL Basico	Ideal para aplicaciones de PC (Usa el puerto USB) Rango extendido Se alimenta mediante el ordenador o enchufe. No requiere baterías	PLL Basico Rango extendido	Best Value PLL Extended Range	Extrema calidad de PLL Rango extendido Conector de RF BNC para una antena externa opcional Indicador de Mono / Stereo en LCD	Grabación digital de voz (Talking Sign) Rango Extendido